



HEILAND VISION
GERMANY GMBH

Ansteuerung der LED-Kaltlichtquelle über das Heiland Splitgrade-System

Best. Nr. LED_CTRL_SPLIT

Eine kleine Steuereinheit verbindet Ihr Splitgrade mit dem 24V Netzteil und dem LED Kaltlichtkopf.

Die Ansteuerung der LED-Kaltlichtquelle und die Festlegung der Betriebsart (Lichtfarbe, Gradation, Dimmer usw.) erfolgen zentral über das bereits vorhandene Splitgrade-Steuergerät. Besitzen Sie noch kein Splitgrade, so bestellen Sie bitte die Variante „Splitgrade ohne Modul“ zusätzlich zur LED-Kaltlichtquelle.

Vorhandene Splitgrade-Controller müssen in Bezug auf die Hard- und Software dem aktuellen Bauzustand entsprechen. Ob und in welchem Umfang Modifikationen notwendig sind, erfragen Sie bitte unter info@heiland-vision.com.

